

ASSENTAMENTO TIJOLINHOS CERÂMICOS

Para o assentamento dos tijolinhos cerâmicos favor seguir as recomendações:

- Caso a parede apresente umidade ou risco de infiltração, é essencial resolver o problema antes da aplicação do revestimento;
- Para paredes antigas ou pintadas deve-se picotar toda a parede para garantir boa aderência da argamassa;
- A parede deve estar seca, limpa, livre de pó, gordura, ou qualquer outro resíduo que prejudique a aderência da argamassa de colagem;
- Para assentamento em área interna utilizar argamassa ACII e para área externa argamassa ACIII;
- Estes produtos são de encaixe junta seca, não ocorre a necessidade de uso de rejunte;
- Para maior aderência com a argamassa recomenda-se molhar as peças e trabalhar com elas molhadas;
- Após o assentamento, deve ser feita a limpeza da obra, e após a parede estar seca, recomendamos que seja aplicado uma demão de impermeabilizante mantendo assim a maior conservação do material.