

Assentamento Pedras Orgânicas

Criar uma superfície para pedras orgânicas (irregulares) exige alguns cuidados especiais.

Após a etapa de reboco da parede, é necessário impermeabilizar a superfície para evitar problemas de umidade.

Depois da secagem total, o próximo passo é fazer o chapisco da parede com argamassa.

Devido ao peso da pedra orgânica, em obras que utilizará grandes volumes deste material, recomenda-se que seja incluída também uma tela metálica para garantir a total aderência do material à superfície.



O assentamento da pedra é feito com argamassa tradicional ACIII, e a principal diferença em relação aos outros tipos de revestimento é a paginação das peças.

Inicialmente, é feita uma pré-seleção das peças que encaixam entre si. Posteriormente, se necessário o pedreiro deverá entalhar algumas peças para que o encaixe seja perfeito.

Como se trata de pedras brutas e instalada em seu estado natural, é importante que seja feita uma limpeza com jato de água para retirar pequenas sujeiras.

Podem ser utilizadas em áreas externas e úmidas, pois apresentam alta resistência. Porém, para manter a estética do material sugerimos a aplicação de um hidrofugante, que protegerá contra criação de fungos.