



PIETRECOLLORATE®

### ASSENTAMENTO: 001 PLT - Pedra Ferro (palitão)



**01)** Você receberá o **material em palete**, que permite uma cobertura de 13 m<sup>2</sup>.

**IMPORTANTE:** Para obter esse rendimento a colocação deve seguir os procedimentos abaixo.



**02)** Antes de iniciar a colocação deve-se **montar um painel no chão** (1 à 2 m<sup>2</sup>), na qual permitirá uma prévia visualização de como ficará assentado na parede.

**03)** Procure ao longo do assentamento, preencher as brechas, **misturando os tamanhos aleatoriamente** peças pequenas com grande.

**OBSERVAÇÃO:** É importante assentar 50% das peças, com o lado maior verticalmente e 50% com o lado maior horizontalmente, dessa forma além do manter o rendimento é a melhor solução estética.



*Mesmo Filete assentado em posição diferente.*

**Dica:** Utilize Argamassa AC III

**ATENÇÃO:** Deve impedir infiltrações de água na parede, que possa provocar eflorescência.